

KORG PA3x Háttér-elem (KITBAT1002) cseréje

(A képeket az eredeti, angol nyelvű magyarázaton találja, az elem mellett a csomagban vagy letölthető oldalunkról). Amennyiben kérdése van, keresse a szakszervizt annak elérhetőségein: www.hangszerviz.hu

A háttér-elem csak a KORG által szállított KITBAT1002 cikkszámú modellre cserélhető. A KORG cég, disztribútora és szakszervize nem vállal semmilyen felelősséget más típusú elem cseréje miatt az eszközben létrejött semmilyen hibában, kárban. Az elem cseréjét a felhasználó is elvégezheti, de csak saját felelősségére, amennyiben az elem cseréje közben vagy miatt hiba lép fel, a szakszerviz elutasíthatja a felhasználó az eszköz javítása iránti jótállásos igényét. Kérem olvassa el figyelmesen a leírást!

Figyelmeztetések

Mielőtt megbontja a hangszert, kérem figyeljen oda, hogy az NE legyen csatlakoztatva a hálózathoz, a hálózati kábelt húzza ki! Hogy megelőzze a statikus kisülésből eredő esetleges hibákat, érintse a kezét a hangszer egy nem festett fém-alkatrészéhez, mielőtt elkezdi a háttér-elem cseréjét.

A háttér elem cseréje

Az elem cseréjéhez szüksége lesz egy közepes (PH1) és egy nagyobb (PH2) fejű kereszt-csavarhúzóra (a csavarhúzót a csomag nem tartalmazza).

1. Bontsa ki az új. "elem"-matricával ellátott elemet a csomagból. A csomagban ezen kívül még 2db "elem"-matricát is talál.
2. A hangszert óvatosan fordítsa meg, fektesse a felső lapjára. Ehhez használhat pár nagyobb szivacsot, vagy valamilyen puhább tárgyat, hogy a kezelőszervek (főleg a joystick) ne sérüljenek. Távolítsa el a PH2-fejű csavarhúzóval a 6db D-fejű (a) csavart, majd a PH1-fejű csavarhúzóval a 3db süllyesztett fejű (b) csavart. A csavarokat biztonságos helyre tegye, ne szóródjanak szét. Távolítsa el a borító lapot (c), hogy hozzáférjen a háttér-elemhez.
3. Óvatosan vegye ki a háttér-elemet (d) a helyéről (e), majd húzza ki a csatlakozóját (f) a hangszerből.
4. Csatlakoztassa az új elemet (g) a hangszer csatlakozójához (f), ügyelve arra, hogy a fekete kábel (*) a megfelelő pozícióban legyen. Helyezze el az elemet a helyére (e).
5. Tegye vissza a fedőlapot (c) az eredeti pozíciójába. Először csavarja vissza lazán a 3db süllyesztett fejű csavart, majd aztán a 6db D-fejű csavart. Miután az összes csavar a helyére került, húzza meg a csavarokat finoman, először a 3db süllyesztett fejűt, aztán a 6db D-fejűt.
6. Helyezzen el egy matricát a hangszer hátoldalára a KORG felirat és a gyári szám címke közé, vigyázva arra, hogy jelen pillanatban a hangszer felfelé áll (ld. kép). Ezzel jelzi, hogy az Ön hangszere már biztonságos elemmel rendelkezik. Amennyiben zavarja Önt a matrica a hangszer hátoldalán, ragaszthatja azt az elemet fedő lapra is, alulra.
7. Amennyiben Ön kereskedő, és még nem adta el a hangszert, a másik matricát elhelyezheti a hangszer papírdobozán is, így jelezve az elem-csere meglétét.



A háttér elem formázása

Miután behelyezte az új elemet, először teljesen le kell merítenie, majd feltöltenie, hogy az elem elérje teljes kapacitását.

1. Kapcsolja be a hangszert, majd miután elindult, nyomja meg a GLOBAL gombot, majd érintse meg a kijelzőn a "General Controls" virtuális gombot és aztán a "Clock & Battery" fület, hogy az elem státuszát megfigyelhesse.
2. Érintse meg a "Wipe" virtuális gombot a kijelzőn, az elem formázásához. A zöld csík eltűnik, a "Duration" mezőben "0 hours" jelenik meg. Ekkor a hangszer teljesen lemeríti az elemet, majd újra feltölti azt.
3. Hagyja bekapcsolva a hangszert, amíg az elem teljesen fel nem töltődik. Töltés közben akár készenléti módba helyezheti a hangszert az előlapi STANDBY nyomógomb pár másodpercig történő nyomásával, de a hátsó főkapcsolót ne kapcsolja ki és a konnektorból ne húzza ki a hangszert.
4. Amikor az elem teljesen feltöltődött (a képernyőn zöld csíkot időnként ellenőrizze), már kikapcsolhatja a hangszerét.